




THE NUMBERS IN ( ) ARE  
THE LOCATION OF ONE BOARD TYPE  
CRAZY-KONG.  
注: ( )内数値は一枚基板 (FCK-00) の場合  
ビット番号ビロケーション番号データ





THE NUMBERS IN ( ) SHOW  
THE LOCATION FOR SINGLE BOARD TYPE  
CRAZY-KONG.

注：（）内数値は構造基準（FCK-00）の場合  
ビン番までロケーション番号を示す。

CRAZY KONG